Smile Pin

Mini Cámara Camuflada

Manual de Usuario

Carga:

Conecte la cámara apagada a la PC a través del cable USB. Durante la carga la luz indicadora será azul. Una vez finalizada la luz azul se apagara. Cuando la batería esta por agotarse la luz amarilla/naranja comenzara a titilar constantemente para indicarnos que debemos cargar la cámara.

Funcionamiento:

Rec.audio

Botón de encendido

filmación/fotografía

Para encender la cámara mantener apretado el botón de encendido/apagado durante tres segundos. La luz indicadora será amarilla/naranja constante.
Para apagarla mantener presionado el mismo botón durante tres segundos.

Grabación de audio:

En modo Stand By (es decir con la luz amarilla/naranja constante) presionar el botón de grabación para comenzar a grabar. Para terminar y guardar la grabación presionarlo durante dos segundos.

Fotografía:

En modo Stand By presionar el Botón de filmación/fotografía. Cada vez que se aprieta el botón se toma una foto. La luz amarilla se apaga y se vuelve a encender indicando que la fotografía ha sido tomada.

Filmación:

En modo Stand By presionar el botón de filmación/fotografía durante tres segundos para que la cámara comience a filmar. La luz amarilla se apagara durante la filmación. Para detenerla mantener presionado el botón durante tres segundos. La luz amarilla se encenderá nuevamente.

Para visualizar y escuchar los contenidos conecte la cámara a la PC a través del cable USB y abra la carpeta de archivos. También puede conectar la cámara a la TV a través de los cables correspondientes Para cambiar año, hora y fecha insertar el CD e ingresar el texto en la opción “Time”.

Tips:

• Esperar unos 10 segundos antes de que la cámara y el CD sean registrados por la computadora.
• No abusar de la carga.
• Siempre desconectarlo de manera segura de la computadora. Ya que si no se pueden llegar a borrar los archivos y dañarse el equipo.
• Para obtener una mejor calidad de imagen,

arrastrar/copiar-pegar los archivos fuera de la carpeta del dispositivo hacia el escritorio o carpeta alternativa.
• Puede resetear la cámara manteniendo apretados los botones de encendido y filmación/fotografía al mismo tiempo durante 3 segundos.

Cambio de fecha y hora:

Si ustedes desean cambiar la fecha y hora de los videos, pueden entrar a nuestro sitio web y en la sección de descargas bajar el programa para realizar la modificación;

www.bidcom.com.ar/descargas

En este link también podrán descargar un reproductor de video y audio en el caso de que no lo posean.

Cualquier otra consulta que tengan, pueden contactarse con nosotros vía mail o llamando a los respectivos teléfonos de contacto que se encuentran a su disposición en nuestra web